



Katholische Jugendzentrale / Bund der Deutschen  
Katholischen Jugend (BDKJ) Worms  
Martinsgasse 8  
67547 WORMS  
Tel. : 06241 /27272

## BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR UNSERE BUTTON-MASCHINE 55mm

Liebe Benutzerin und Benutzer unserer Button-Maschine,  
das Herstellen eines Buttons ist einfach.

Lesen Sie die folgenden Arbeitsschritte aufmerksam durch und gehen Sie entspannt und locker an die Arbeit:

1. Mittleren Stempel mit Silberrand nach oben bereitstellen.
2. Button-Oberteil einlegen.
3. Papiervorlage auf Oberteil glatt legen.
4. Folie glatt auf Papiervorlage legen.
5. Mittleren Stempel auf die Zentrierplatte der Maschine stellen.
6. Am roten Stempel der Maschine befindet sich ein hervorstehender Stift, diesen nach rechts schieben (*Achtung: Stift wurde abgebrochen! Rotes Teil mit der Hand nach rechts drehen!*)
7. Hebel nach unten drücken - jetzt ist das Button-Oberteil im oberen Stempel fixiert und bleibt dort.
8. Mittleren Stempel entnehmen, umdrehen und Button-Unterteil mit Anstecknadel nach unten einlegen.
9. Mittleren Stempel wieder auf die Zentrierplatte der Maschine stellen.
10. Am oberen Stempel Stift nach links schieben (*mit der Hand nach links drehen!*).
11. Hebel wieder nach unten drücken.
12. Endlich geschafft - den fertigen Button bewundern, sich auf die Schultern klopfen und die Maschine loben.

Viel Spaß und Erfolg wünscht Euch

P.S. Der Kreisschneider ist neu!! Bitte sorgsam behandeln!